FRONT

COLLECTOR'S EDITION
DESIGN COLLECTORS

Street Fighter™ IV FightStick™ for Xbox 360®

STREET FIGHTER IV FIGHTSTICK™

Thank you for purchasing the Street Fighter™ IV FightStick™ for use with the Xbox 360 video game system. Be sure to read this entire product guide and all manufacturer's do's and don'ts as our full line of other quality video game accessories.

IMPORTANT! Before using the Xbox 360® with this product, read the Xbox 360 instruction manual for safety, health, and other information regarding the use of the Xbox 360.

DISCLAIMER

This game controller was specifically designed for use with Street Fighter IV. For use with other games, please refer to the game's instruction manual.

3-Way Switch

The "FightStick" is equipped with a 3-way switch labeled "L1," "OFF" and "R2," which allows the Control Stick to emulate either the left or right analog stick of a standard controller. Set the switch to the desired function to make use of this feature.

Turbo Button Usage

NOTE: The action buttons to which the turbo feature can be assigned are: A, B, X, Y, LT, RT, LB

Turbo Button Assignment

Select Button + Desired Button = "FightStick" Is "Set Up" for Use!
Model Number: 4738

The Xbox controller with Part 5J of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

©2009 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, FightStick and the Mad Catz logo are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc. in the United States and other countries. All rights reserved. Capcom and Street Fighter are registered trademarks of CAPCOM U.S.A., INC. Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft. Windows, Vista, Xbox 360 and the Xbox logo are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft. All other trademarks are the property of their respective owners. Product features, appearance and specifications may differ from those described herein. Please retain this information for future reference.

U.S. CAPCOM: This product is manufactured and sold by Mad Catz, Inc. utilizing Capcom's intellectual property, under license by Capcom.

Questions? Visit our web site at www.madcatz.com or call 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.683.2815.

Product No. 4738 1206

STREET FIGHTER IV FIGHTSTICK™ (FRANCAIS)

Nous vous remercions d'avoir acheté Mad Catz Street Fighter IV FightStick™ de l'utiliser avec le système de jeu vidéo Xbox 360. Veuillez lire ce guide du produit en entier ainsi que toutes les instructions du fabricant concernant les choses à faire et à ne pas faire.

IMPORTANT! Avant d'utiliser le système Xbox 360® avec ce produit, lisez le manuel d'instructions du système Xbox 360 concernant la santé, la sécurité et autres informations importantes concernant l'utilisation du système Xbox 360.

AVIS D'EXONERATION DE RESPONSABILITE

Cette manette de jeu a été spécialement conçue pour être utilisée avec le jeu Street Fighter IV. Pour l'utiliser avec d'autres jeux, veuillez vous référer au manuel d'instructions du jeu.

Commutateur à 3 positions

Le "FightStick" est équipé d'un commutateur à 3 positions étiquetées « L1 », « OFF » et « R2 », ce qui permet au pavé directionnel de remplacer le stick analogique gauche ou droit d'une manette standard. Placez le commutateur sur la fonction désirée pour utiliser cette fonction.

Utilisation du bouton Turbo :

REMARQUE : Le bouton de commande du « FightStick » contient huit (8) témoins lumineux indiquant qu'correspondent aux boutons d'action auxquels la fonction turbo a été assignée : les boutons A, B, X, Y, LT, RT, LB et RB.

REMARQUE : le module de commande du « FightStick » contient huit (8) témoins lumineux indiquant qu'correspondent aux boutons d'action auxquels la fonction turbo a été assignée : les boutons A, B, X, Y, LT, RT, LB et RB.

Appuyez sur le bouton TURBO que vous souhaitez activer. Une fois le bouton TURBO enfoncé, vous aurez cinq (5) secondes pour appuyer sur le bouton d'action auquel vous souhaitez assigner la fonction turbo.

- une (1) fois pour le réglage turbo rapide – le témoin lumineux s'allumera rapidement.
- deux (2) fois pour le réglage turbo moyen – le témoin lumineux clignotera.
- trois (3) fois pour annuler la fonction turbo – le témoin lumineux s'éteindra.

Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque bouton d'action auquel vous souhaitez assigner la fonction turbo.

Pour désactiver la fonction turbo : Appuyez sur le bouton TURBO approprié, puis sur le bouton d'action auquel vous souhaitez désactiver la fonction turbo.

Pour désactiver toutes les fonctions turbo : Appuyez sur les boutons TURBO et sur le bouton « Back » simultanément.

Utilisation du bouton Turbo :

REMARQUE : Si la manette de jeu Xbox 360 est déconnectée de la console, ou si la connexion sans fil est coupée ou si la manette reste hors d'atteinte, toutes les fonctions d'action introduites et une pour tous les boutons d'action.

Boutons d'action individuels :

1. Appuyez sur le bouton d'action que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur le bouton d'action désiré pour activer ou désactiver la fonction turbo.

3. Répétez l'étape deux (2) si besoin pour choisir d'autres fonctions turbo.

Tous les boutons d'action :

1. Appuyez sur le bouton « Back » et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes.
2. Le témoin programmable clignotera.
3. Appuyez sur le bouton d'action désiré pour activer ou désactiver la fonction turbo.
4. Répétez l'étape trois (3) si besoin pour choisir d'autres fonctions turbo.

COMMENT ASSIGNER LA FONCTION TURBO À UNE COMBINAISON DE BOUTONS

Vous pouvez assigner la fonction turbo à une combinaison de boutons. Par exemple, vous pouvez assigner la fonction turbo à la combinaison des boutons A et B. Lorsque vous appuyez sur A et B, la fonction turbo sera activée.

1. Appuyez sur le bouton « Back » et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes.
2. Le témoin programmable clignotera.
3. Appuyez sur le bouton d'action désiré pour activer ou désactiver la fonction turbo.
4. Répétez l'étape trois (3) si besoin pour choisir d'autres fonctions turbo.
5. Appuyez sur le bouton « Back » et maintenez-le enfoncé pendant cinq (5) secondes.
6. Le témoin programmable clignotera.
7. Appuyez sur le bouton d'action désiré pour activer ou désactiver la fonction turbo.
8. Répétez l'étape sept (7) si besoin pour choisir d'autres fonctions turbo.

Commutateur à 3 positions

Le "FightStick" est équipé d'un commutateur à 3 positions étiquetées « L1 », « OFF » et « R2 », ce qui permet au pavé directionnel de remplacer le stick analogique gauche ou droit d'une manette standard. Placez le commutateur sur la fonction désirée pour utiliser cette fonction.

Utilisation du bouton Turbo :

REMARQUE : Si la manette de jeu Xbox 360 est déconnectée de la console, ou si la connexion sans fil est coupée ou si la manette reste hors d'atteinte, toutes les fonctions d'action introduites et une pour tous les boutons d'action.

Boutons d'action individuels :

1. Appuyez sur le bouton d'action que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur le bouton d'action désiré pour activer ou désactiver la fonction turbo.